

Bodenreiniger Düsentabelle

Düsentabelle (Düsen in Abhängigkeit von Druck und Literleistung) Wir empfehlen folgende Düsenbestückung (Spritzwinkel 15°) des Bodenreinigers:

	Arbeitsdruck						
Wassermenge	100 bar	120 bar	150 bar	175 bar	200 bar	250 bar	500 bar
8 l/min.	035 + St.	030 + St.	030 + St.	025 + St.	025 + St.	020 + St.	015 + St.
10 l/min.	020 + 025	2 x 020	035 + St.	035 + St.	030 + St.	025 + St.	020 + St.
12 l/min.	020 + 030	2 x 025	020 + 025	2 x 020	035 + St.	035 + St.	025 + St.
15 l/min.	030 + 035	2 x 030	025 + 030	2 x 025	020 + 025	2 x 020	2 x 015
18 l/min.	2 x 040	035 + 040	030 + 035	2 x 030	2 x 030	2 x 025	015 + 020
20 l/min.	2 x 045	2 x 040	035 + 040	030 + 035	030 + 035	2 x 030	2 x 020

*St. = Stopf nicht zulässig bei 350 bar - Ausführung



282806 - RP69 - Ø350 - 250 bar

282808 - RP69 - Ø350 - 350 bar

 **syntecs**

REINIGUNGSPARTNER



ROTIERENDER FLÄCHENREINIGER

- RP69 - Ø350 - 250 bar
Art.Nr. 282806
- RP69 - Ø350 - 350 bar
Art.Nr. 282808

Betriebsanleitung
vor Inbetriebnahme
Sicherheitshinweise
lesen und beachten!

made in
Germany



Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, das Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Sie trafen die Wahl für ein Spitzenprodukt im Zubehörsegment für die angewandte Hochdrucktechnik. Dieses Gerät reinigt Flächen wie z.B. Terrassen, Garageneinfahrten, Gehwege, Hofflächen, Hallen etc..

Beachten sie bitte die nachfolgenden Punkte und Sie werden in Zukunft bessere Reinigungsergebnisse als bisher mit Ihrem Hochdruckreiniger erzielen.



Zu Ihrer eigenen Sicherheit ist es besonders wichtig, **diese Betriebsanleitung sowie die Sicherheitshinweise äußerst sorgfältig durchzulesen, aufzubewahren und zu beachten.**

Die Sicherheitshinweise sind besonders gekennzeichnet.

INBETRIEBNAHME:

1. Prüfen Sie zuerst, ob Sie alle Bauteile vollständig erhalten haben.

- **Bodenreiniger 282806 / 282808**
- **Hochdruckdüsen (2)** (i.d.R. nicht im Lieferumfang enthalten), sind mit dem Hersteller oder dem entsprechenden Fachhändler auf jedes Hochdruckgerät individuell abzustimmen. Sie finden umseitig eine Düsentabelle zur Bestimmung der Düsengröße und der Wahl zur Bestückung für eine oder zwei Hochdruckdüsen. Düsenaufnahme auch in NPT-Ausführung erhältlich nicht zulässig bei Ausführung 350 bar
- **Evtl. ein Stopfen (3)** (i.d.R. nicht im Lieferumfang enthalten) zum Verschließen einer Wasseraustrittsöffnung (nur für Geräte mit wenig Literleistung, vgl. Düsentabelle)
- **Schraubverbindung** zwischen dem Bodenreiniger und der Hochdruckpistole (i.d.R. nicht im Lieferumfang enthalten) **(4) Bitte die mitgelieferte Dichtscheibe verwenden.**

2. Stellen Sie eine sichere (feste) Schraubverbindung zwischen der Hochdruckpistole und den Bodenreiniger her. (Siehe Abbildung **(4)**) Wenn das Gerät nicht bereits vormontiert ist, schrauben Sie die Hochdruckdüsen in die dafür



282806



282808



3. vorgesehen Wasseraustrittsöffnungen. Die Düsen sind so auszurichten, dass die Düsenaustrittsöffnung parallel montiert sind **(5-6)**.
4. Stellen Sie das Gerät anschließend wieder auf den Boden und überprüfen Sie nochmals alle Anschlüsse und Verbindungen.

SICHERHEITSHINWEISE:

1. Niemals in den laufenden Rotor greifen.
2. Bei Kaltwasser- und Heisswasserbetrieb nicht in den Düsenstrahl fassen
3. Überprüfen Sie regelmäßig alle Schraub- und Steckverbindungen.
4. Das Gerät niemals auf Personen richten.
5. Kinder sind von diesem Gerät fernzuhalten und dürfen mit diesem Gerät auch nicht arbeiten.
6. Den Wasserstrahl nicht auf Menschen oder Tiere richten.
7. Den Wasserstrahl nicht auf Steckdosen richten.
8. Bitte mit Schutzkleidung arbeiten.
9. Schutzbrille tragen.
10. Generell sind die

„Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler“ einzuhalten.



Das Gerät läuft nicht richtig?

1. Überprüfen Sie alle Anschlüsse auf Dichtigkeit. Es darf kein Wasserverlust an den Anschlüssen entstehen.
=> Wechseln Sie, wenn nötig, die Dichtungen aus oder lassen Sie das Gerät vom Fachhändler überprüfen.
2. Sind die Hochdruckdüsen verstopft, können Sie diese mit einer Nadel reinigen, in dem Sie die Nadel vorsichtig in die Düsenöffnung führen und durch mehrmaliges bewegen die Verstopfung beseitigen.
3. Bei allen anderen auftretenden Problemen gehen Sie zu Ihrem Fachhändler, er hilft Ihnen gern.

Allgemeine Hinweise:

Nach dem Gebrauch ist das Gerät zu reinigen. Wenn möglich ist das Gerät so zu lagern, dass die Düsen mit den Öffnungen nach oben zeigen.